


2 - SOTTOPIEDI E PUNTALI ESTERNI IN GOMMA

N.B. le misure di questa serie si riferiscono all'esterno del tubo


2.1 SOTTOPIEDI A PUNTALE ESTERNI

col.nero cod.kg.	col.nero cod.num.	col. bianco cod.kg.	col.bianco cod.num.	Ø foro A	altezza B
	747			4	16
	748		5000	6	17
	749		5001	8	25
750	5017	765	5002	10	25
751	5018	766	5003	12	27
752	5019	767	5004	14	30
753	5020	768	5005	16	31
754	5021	769	5006	18	37
755	5022	770	5007	20	40
756	5023	771	5008	22	40
757	5024	772	5009	24	40
758	5025	773	5010	26	40
759	5026	774	5011	28	40
760	5027	775	5012	30	40
761	5028	776	5013	32	40




2.2 SOTTOPIEDI A GOCCIA ESTERNI

col.nero codice	Ø foro A	altezza B
	10	30
	11	31
	12	32




2.3 PUNTALI PER BASTONI E GRUCCE

col.nero codice	Ø foro A	altezza B
779	15	41
780	18	48
781	20	48
215	25	65
	30	77
	32	77




2.4 SOTTOPIEDI A OLIVA ESTERNI

col.nero codice	Ø foro A	altezza B	Ø est. C
	12	22	20



2.5 POMOLO PER TUBI METALLICI

col.nero codice	Ø foro A	altezza B	Ø est. C
	16	18	30



2.6 PUNTALINI CALZANTI CILINDRICI

col.nero codice	Ø foro A	altezza B
	2	13
	3	13



2.7 PUNTALINI CALZANTI A SFERA

col.nero codice	Ø foro A	altezza B
777	3	15
778	4	22

